

### <CAMSTEP120 天板取り付け時のコツ>

- 1、 先ず、両端に天板をはめます。
- 2、 次に3枚目と4枚目の天板を山なりになるように合わせ、山なり部分を押し込むイメージではめ込んでください。
- 3、 はめ込み時は、手や指を挟まないよう注意してください。
- 4、 ばらす際は、天板の下部をたたき上げるようにして外してください。



イメージ図